【改訂版】「レッ釣りGO!」「ガッ釣りGO!」リチウム電池交換願い



■第2版(2023年8月21日)主な変更内容

①ゲームボードの時刻設定が現在時間(日時)と異なっている時に、特定環境下でデータバックアップ用USBメモリーを取り付けたまま筐体通電を行うとユーザーデータが消去されてしまう事態が発生するため、作業手順に以下の改訂を行いました。

•P.16~P.24

リチウム電池交換時にデータバックアップ用USBメモリーを取り外したままにし、次作業工程の基板の時刻設定が完了後に、データバックアップ用 USBメモリーを取り付けるように変更。

•P.33~P.34

ゲームボード(Nu SX基板)交換時の作業、及び電池切れ発生時の作業内容において、作業手順を追加。

②その他エラー対応の項目を追加しました。

•P.36

BIOSエラー画面「CMOS Checksum Bad!!!」エラー表示から復旧しない場合の作業手順を追加。 ※USB端子(Type-A)仕様のキーボードが別途必要になります。

※本資料の記載内容を許可なく複製、外部に転載する行為を禁止致します。



1



<mark>【改訂版】</mark> 「レッ釣りGO!」「ガッ釣りGO!」 リチウム電池交換願い

※本資料を店内に掲出したり、POPとして使用する行為を禁止致します。
※本資料の記載内容を許可なく複製、外部に転載する行為を禁止致します。
※本資料に記載の仕様・概要は予告なく変更される場合があります。

Unauthorized reproduction prohibited 無断転載禁

「レッ釣りGO!」、「ガッ釣りGO!」のゲームボード(Nu SX基板)に使用されている

リチウム電池の電池寿命は5年間とされています。

「レッ釣りGO!」の発売日は、2018年9月のため厳密な5年間には約1か月の猶予がある 想定ですが、工場生産時の期間を考慮すると、電池交換を実施していただきたい時期 に到達していると判断いたしました。

5年以内に先貸し出しによる基板交換をしていた 場合でも先貸し出し用基板は出荷毎にリチウム 電池を新品に交換していません。

※先出用基板のリチウム電池を新品に交換したのは2023 年6月1日からとなります



■ゲームボード(Nu SX基板)のリチウム電池について

リチウム電池はメインボードに1個とAM拡張ボードに1個の計2個が使用されています。



Unauthorized

reproduction prohibited 無断転載禁止

■リチウム電池が切れた際の挙動

メインボードとAM拡張ボードのリチウム電池は、電池寿命が訪れた際の挙動が違います。

●メインボード

リチウム電池の残量が少なくなった時や電池が切れた際は、筐体通電時にエラーが発生します。

・電池残量小 or 電池切れ :**BIOSエラー画面**「battery Voltage is lower 2.7V!!!」エラー表示(右写真) またこれらエラー発生後にリチウム電池の交換を行うと、基板の内部時計がリセットされるため 基板の時刻の再設定が必要です。

※基板の時刻設定を正しく行わないとユーザーデータ("ずかん"や"しかけ"など)が復旧できず、ID有効 期限にも支障が発生します。



Unauthorized

reproduction prohibited 無断転載禁止

●AM拡張ボード

リチウム電池が切れると、筐体通電時にエラーが発生して、前日またはその日の営業中のユーザーデータが 消去されてしまいます(正確には前回データバックアップ用USBメモリーに更新保存されたタイミング以降のユーザーデータ)。 ・電池切れによるユーザーデータ破損 :「ERROR #1001」エラー表示 営業稼働中のユーザーデータは、AC電源によってAM拡張ボードのメモリーに保存されています。 そして特定タイミングでのみデータバックアップ用USBメモリーにユーザーデータを更新保存しています。 筐体非通電時はリチウム電池の電源によってAM拡張ボードのメモリーに保存されています。 ※なおAM拡張ボードのメモリーにはユーザーデータ以外にもテストモードの各種設定値、インカムデータ なども保存されています。よって電池切れ時や電池交換時には、これらのデータもリセットされるため、 事前の情報記録や、電池交換後の再設定が必要になります。

リチウム電池は、消耗品であり特別高価な部品でもありません。何より**突然電池が切れた際のリスクや復旧の手間** が非常に大きいため、正常稼働している間にすみやかに**リチウム電池2個の交換対応**を検討していただけますよう、 何卒よろしくお願いいたします。

■リチウム電池交換作業フロー

リチウム電池交換作業のフローは以下になります。



Unauthorized

reproduction prohibited. 無断転載禁止

Unauthorized reproduction prohibited. 無断転載禁止

①テストモードの各種設定値・データ類の記録

リチウム電池交換でテストモード内のデータは全てクリアされます。作業前に以下で示すページを写真で撮るなど、 記録してください。

MAIN

●ゲーム設定(メイン)

•GAME SETTING MAIN <MAIN TEST MODE>

■ページまでの手順

 $\lceil MAIN: TEST MODE \rfloor \rightarrow \lceil SET UP \rfloor \rightarrow \lceil GAME SETTING \rfloor \rightarrow \lceil MAIN \rfloor$

MAIN		GAME	SETTING	
		M	AIN	
		HOPPER SIZE HOPPER A. P. TYPE HOPPER LIMIT PAYOUT INTERRUPT PAYOUT LIMIT MEDAL BANK MEDAL BANK ID MEDAL BANK PAYOUT MAX CREDIT JACPOT RATE JACKPOT START JACKPOT MAX SET DEFAULT)))))))))))))))))))	*** *** *** *** *** *** *** **** **** ****
	> [EXIT]	
		GAME SETTIN	G に戻りま	र्च 。
		TEST : 決定 レッ館 Copyrigh	RESET : : · GO ! it (C) SEGA	選択

※下記は「レッ釣りGO!」の設定画面です

ゲームセッティング画面 2(メイン)

Unauthorized reproduction prohibited. 無断転載禁止

①テストモードの各種設定値・データ類の記録

リチウム電池交換でテストモード内のデータは全てクリアされます。作業前に以下で示すページを写真で撮るなど、 記録してください。

ALL SATELLITE

●ゲーム設定(サテライトー括)

•GAME SETTING ALL SATELLITE <MAIN TEST MODE>

■ページまでの手順 「MAIN:TEST MODE」→「SET UP」→「GAME SETTING」 →「ALL SATELLITE」

MAIN	GAN	IE SETTING	
	ALL	SATELLITE	
	[P/O RATIO [P/O LEVEL [RETRY CHANCE [RETRY TIME LIMIT [COIN TO MEDAL [SET [DEFAULT]]]]]]	***% ****** *** *** ***
	> [EXIT]	
	GAME SETT	ING に戻ります。	
	TEST : 決 レッ Copyri	定 RESET : 選択 ,釣り GO ! ight (C) SEGA	

※下記は「レッ釣りGO!」の設定画面です

オールサテライト画面(メイン)

Unauthorized reproduction prohibited. 無断転載禁止

①テストモードの各種設定値・データ類の記録

リチウム電池交換でテストモード内のデータは全てクリアされます。作業前に以下で示すページを写真で撮るなど、 記録してください。

●音量設定

•VOLUME SETTING <MAIN TEST MODE>

■ページまでの手順

「MAIN:TEST MODE」→「SET UP」→「VOLUME SETTING」

※下記は「レッ釣りGO!」の設定画面です

MAIN		VOLU	ME SETTING	
	[M [[ASTER VOLUME SET DEFAULT]]]	**
	> [EXIT]	
		SETUP	に戻ります。	
		TEST : 決 レッ Copyri	定 RESET : 選択 釣りGO ! ght (C)SEGA	
音量設定面	画面(メイン)		

①テストモードの各種設定値・データ類の記録

リチウム電池交換でテストモード内のデータは全てクリアされます。作業前に以下で示すページを写真で撮るなど、 記録してください。

●チルト感度設定(メイン)

•TILT SETTING <MAIN TEST MODE>

■ページまでの手順 「MAIN:TEST MODE」→「SET UP」→「TILT SETTING」

●チルト感度設定(サテライト) ・TILT SETTING <SATELLITE TEST MODE>

■ページまでの手順 「SATELLITE:TEST MODE」→「SET UP」→「TILT SETTING」

※下記は「レッ釣りGO!」の設定画面です

MAIN	TILT SETTING					
	MAIN 1-4 TILT MAIN 2-3 TILT COUNT CLEAR ERROR CLEAR SET DEFAULT]]]]]	LEVEL ** **	COUNT *** ***		
> [EXIT]				
	SETUPに戻ります。					
ERROR #						
	TEST : 決定 レッM Copyrigh	RESET : う りりGO ! nt (C)SEGA	選択			

チルト設定画面(メイン)

SATELLITE NO. *	TIL	T SETTING			
[[[[SATELLITE TILT COUNT CLEAR ERROR CLEAR SET DEFAULT]]]]	LEVEL **	COUNT ***	
> [EXIT]			
ERROR	#				
	TEST : 決 レッ Copyr	定 RESET : 選 釣り GO ! ight (C)SEGA	択		

チルト設定画面(サテライト)

Unauthorized reproduction prohibited. 無断転載禁止

①テストモードの各種設定値・データ類の記録

リチウム電池交換でテストモード内のデータは全てクリアされます。作業前に以下で示すページを写真で撮るなど、 記録してください。

●閉店設定

•CLOSE SETTING <MAIN TEST MODE>

DAY

■ページまでの手順 「MAIN:TEST MODE」→「SET UP」→「CLOSE SETTING」

MAIN		CLOSE SETTING	
	[SCHEDULE]		DAY
	[EVERYDAY] [HOURS]	[MINUTES] [BACK]	24:00
	[SET] [DEFAULT] > [EXIT] SETUP に戻ります。	
		TEST : 決定 RESET : 選択 レッ釣りGO ! Copyright (C)SEGA	

※下記は「レッ釣りGO!」の設定画面です

WEEK ※下記は「レッ釣りGO!」の設定画面です

MAIN			CLOSE SETTING	G	
> [SCHEDULE TYPE]			WEEK
[SUNDAY [HOURS]]	[MINUTES]	[BACK]	24:00
[MONDAY [HOURS]]	[MINUTES]	[BACK]	24:00
[TUESDAY [HOURS]]	[MINUTES]	[BACK]	24:00
[WEDNESDAY [HOURS]]	[MINUTES]	[BACK]	24:00
[THURSDAY [HOURS]]	[MINUTES]	[BACK]	24:00
[FRIDAY [HOURS]]	[MINUTES]	[BACK]	24:00
[SATURDAY [HOURS]]	[MINUTES]	[BACK]	24:00
	[SET]		[DEFAULT]	[EXIT]	
	閉店時刻を	毎日	同じか、曜日別にす	するかを設定します。	, ,
		TI	EST : 決定 RESET レッ釣り GO ! Copyright (C)SE	:選択 EGA	

閉店設定画面(SCHEDULE が WEEK の場合)(メイン)

閉店設定画面(SCHEDULE が DAY の場合)(メイン)

Unauthorized reproduction prohibited. 無断転載禁止

①テストモードの各種設定値・データ類の記録

リチウム電池交換でテストモード内のデータは全てクリアされます。作業前に以下で示すページを写真で撮るなど、 記録してください。

●IDの有効期限設定

·ID EXPIRATION SETTING <MAIN TEST MODE>

■ページまでの手順

「MAIN: TEST MODE」→「SET UP」→「ID EXPIRATION SETTING」

※下記は「レッ釣りGO!」の設定画面です

MAIN		ID EXPIR	ATION SETTING	
	[[[EXPIRATION DATE SET DEFAULT]]]	** DAYS
	> [EXIT]	
		SETUP (こ戻ります。	
	REG	ISTERED NUMS		*/***
		TEST : 決定 レッ Copyrig	臣 RESET : 選邦 釣り GO ! ght (C)SEGA	t

ID 期限設定画面(メイン)

Unauthorized reproduction prohibited. 無断転載禁止

①テストモードの各種設定値・データ類の記録

リチウム電池交換でインカムデータやメンテナンスデータも全てクリアされます。作業前に必要に応じて以下で示 すページを写真で撮るなど、記録してください。

●ソフトメーター(メイン)

■ページまでの手順 「MAIN:TEST MODE」→「SOFT METER」

INCOME DATA DAILY LOG LAST GAME SATELLITE REPORT

●ソフトメーター(サテライト)

■ページまでの手順 「SATELLITE:TEST MODE」→「SOFT METER」

INCOME DATA

DAILY LOG LAST GAME LAST ATTENDANT PAY MAIN REPORT

※下記は「レッ釣りGO!」の画面です

MAIN		SOFT METER	
	[[[INCOME DATA DAILY LOG LAST GAME SATELLITE REPORT]]]
	> [EXIT]
		トップページに戻ります。	
		TEST : 決定 RESET : 選択 レッ釣りGO ! Copyright (C)SEGA	

ソフトメーター画面(メイン)

Unauthorized reproduction prohibited. 無断転載禁止

①テストモードの各種設定値・データ類の記録

リチウム電池交換でインカムデータやメンテナンスデータも全てクリアされます。作業前に必要に応じて以下で示 すページを写真で撮るなど、記録してください。

メンテナンスに関するデータ(メイン)

■ページまでの手順 「MAIN:TEST MODE」→「MAINTENANCE DATA」

SECURITY DATA TROUBLE LOG TROUBLE COUNT

EXPIRED ID

メンテナンスに関するデータ(サテライト)

■ページまでの手順 「SATELLITE: TEST MODE」→「MAINTENANCE DATA」

SECURITY DATA TROUBLE LOG TROUBLE COUNT MB TROUBLE LOG ※下記は「レッ釣りGO!」の画面です

MAIN		MAINTENANGE DATA	
		SECURITY DATA TROUBLE LOG TROUBLE COUNT USB STORAGE EXPIRED ID]]]]
	> [EXIT]
		トップページに戻ります。	
		TEST:決定 RESET:選択 レッ釣り GO!	

メンテナンスデータ画面(メイン)

Unauthorized reproduction prohibited **無断転載禁**

②ユーザーデータのバックアップ(書き出しと確認)

1 筐体の電源スイッチをOFFにします。

2 30秒程度放置後、再度筐体の電源スイッチをONにします。 (必ず**再起動**を行います) この時、電源投入した日付・時刻を控えておいてください。 筐体の電源をONにしたときにユーザーデータを書き出します。

3 ゲームが起動したら、メインテストボタンを押して、「テス トモード」を選択し、メインテストモードに入ります。

4 「ID EXPIRATION SETTING」のページに入り、筐体に登録 されている全ユーザーデータの登録人数を確認します。 「REGISTERED NUMS」が、筐体に記録されている全ユーザーデー タの人数です。 必ずメモを取るか、写真で撮影してください。

■ページまでの手順

 $\lceil MAIN : TEST MODE | \rightarrow \rceil SET UP | \rightarrow \rceil ID EXPIRATION SETTING |$



キャビネット 2-3 側



②ユーザーデータのバックアップ(書き出しと確認) 「USER DATA RECOVERY」のページに入り、「手順2-2」で MAIN USER DATA RECOVERY 再起動した日付・時刻でバックアップされているか確認してくだ ****/** ** ** ** されていない場合はもう一度筐体の再起動をお願い致します。 **'**'** **'**'** このページも必ずメモを取るか、写真で撮影してください。 k* **'**'** kk kkiskisk EXIT RAGE に戻ります。 「MAIN: TEST MODE」→「MAINTENANCE DATA」→「USB STORAGE」 手順2-2の日付・時刻でバック アップされているか確認

> TEST:決定 RESET:選択 レッ釣りGO! Copyright (C) SEGA

ユーザーデータリカバリー画面(メイン)

6 上記の作業がすべて終了したら、筐体の電源をOFFにして ください。



5

さい。

■ページまでの手順

→ USER DATA RECOVERY I



キャビネット 2-3 側 ※本資料の記載内容を許可なく複製、外部に転載する行為を禁止致します。

Unauthorized

reproduction prohibited 無断転載禁」

③リチウム電池交換(2か所2個)

1 「**レッ釣りGO!」取扱説明書**を参照します。キーチップとデータバックアップ 用USBメモリーは**必ず取り外して作業してください**。

ウッデンベースを取り外す
 23-1 ゲームボードの取り外し
 P.372~P.375

「レッ釣りGO!」取扱説明書のP.373の手順1から手順7まで作業して、ウッデンベースを取り外します。







「レッ釣りGO!」取扱説明書

Unauthorized reproduction prohibited. 無断転載禁止



③リチウム電池交換(2か所2個)

3 「レッ釣りGO!」**取扱説明書**を参照してリチウム電池を交換してください。 ウッデンベースからゲームボードを取り外さなくても作業可能です。

●リチウム電池の交換

23-4 リチウム電池の交換 P.381~P.384

古いリチウム電池を取り外したら即時(100秒以内)新しいリチウム電池を取り付けて ください。メインボードとAM拡張ボードの<u>リチウム電池を2個とも</u>交換してください。

4 リチウム電池2個の交換が完了したらウッデンベースを元に戻します。 「レッ釣りGO!」取扱説明書のP.375の手順7から逆の手順で手順1まで作業 して、ウッデンベースを元に戻します。 この時まだデータバックアップ用USBメモリーは取り付けません。

ウッデンベースを元に戻す
 23-1 ゲームボードの取り外し
 P.372~P.375

キーチップは必ずUSBポート1に接続してください。



<u>データバックアップ用USBメモリーは、この時まだ絶対に取り付けないでください。</u>



Unauthorized

reproduction prohibited 無断転載禁止

パーツサポートNETでは在庫限りで販売終了となって おりますが、一般量販店でも1個200円前後の販売価格 となっております。なるべく有名製造メーカーの商品 をお買い求めください。

③リチウム電池交換(2か所2個)

5 データバックアップ用USBメモリーが取り外されていることを確認して、**筐体の電源スイッチをONにします。** データバックアップ用USBメモリーを取り付けたまま筐体通電を行うとユーザーデータが消去されてしまいます。

●以下のエラーが発生した場合はメインリセットボタンでリセットしてください。 「ERROR #1410 USB STORAGE NOT FOUND」エラー表示

データバックアップ用USBメモリーをまだ取り付けていないため発生します。 <u>この時点でデータバックアップ用USBメモリーを取り付けるとユーザーデータが消去されて</u> <u>しまう</u>ため、エラーのリセットだけ行ってください。

●以下のエラーが発生した場合はメインリセットボタンでリセットしてください。 「ERROR #1001 INVALID BACKUP RAM」エラー表示

電池切れによるユーザーデータ破損のエラーですが、電池交換によってユーザーデータが 消去されていることに起因するエラーなので問題ございません。

●以下のエラーが発生した場合は筐体の再起動を行ってください。
 BIOSエラー画面「CMOS Checksum Bad!!!」エラー表示(右写真)

筐体の再起動でも復旧しない場合は、巻末「その他エラー対応」を参照してください。



正常にゲームが起動したら次の手順に進みます。

Unauthorized

reproduction prohibited 無断転載禁止

Unauthorized reproduction prohibited. 無断転載禁止

④基板の時刻設定・確認

メインテストボタンを押します。メインリセットボタンを押して「テストモード」を選択し、メインテストボタンを押してメインテストモード画面を表示します。



メインテストボタンが押されると、画面の中心に テストメニューの選択画面が表示されます。

> テストモード メダルイン キャンセル

2 メインリセットボタンを押して「SYSTEM TEST」を選択し、メインテストボタンを押します。確認文が表示されたら「YES」を選択します。

MAIN	TEST MODE	
l	SOFT METER MAINTENANCE DATA SETUP TEST MENU SERVICE SETTING CLEAR BACKUP DATA VERSION INFORMATION SYSTEM TEST	
	[EXIT]	
テス	トモードを終了し、通常ゲームに戻ります。	
	****/**/** **:** RON VERSION KEYCHIP ID ****-********** MAIN ID ****-***	
	TEST:決定 RESET:選択 レッ釣りGO! Copyright (C) SEGA	

メインテストモード画面(メイン)

④基板の時刻設定・確認

3 「システムテストモード」のページに入り、「時刻設定」を選択 して現在の年月日、時刻を設定してください。 エラーログ、テストモードのブックキーピングなどの年月日、時刻 データ、閉店処理、ユーザーデータなどに関わるので正確に設定して ください。

※基板の時刻設定を正しく行わないとユーザーデータ("ずかん"や"しかけ"など) が復旧できず、ID有効期限にも支障が発生します。

■ページまでの手順 「MAIN:TEST MODE」→「SYSTEM TEST」

システムテストモード
システム情報 ストレージ情報 JVS テスト モニターテスト スピーカーテスト コイン設定 時刻設定 ネットワーク設定 ー> 終了
サービスボタンで項目を選択し テストボタンで決定します

システムテストモード画面

	時刻設定
す。	時刻設定 ****/**(*) **∶**∶**
	->終了
	サービスボタンで項目を選択し テストボタンで決定します

時刻設定画面

4 設定が完了したら、「終了」を選択して「時刻設定」を抜けます。 「システムテストモード」のページでも「終了」を選択します。 Unauthorized

reproduction prohibited 無断転載禁止

④基板の時刻設定・確認

5 筐体は自動的に再起動します。

●以下のエラーが発生した場合はメインリセットボタンでリセットしてください。 「ERROR #1410 USB STORAGE NOT FOUND」エラー表示

データバックアップ用USBメモリーをまだ取り付けていないため発生します。 <u>この時点でデータバックアップ用USBメモリーを取り付けるとユーザーデータが消去されて</u> <u>しまう</u>ため、エラーのリセットだけ行ってください。

6 ゲームが起動したらメインテストボタンを押します。メインリ セットボタンを押して「テストモード」を選択し、メインテストボタン を押してメインテストモード画面を表示します。



キャンセル

Unauthorized

reproduction prohibited. 無断転載禁止

Unauthorized reproduction prohibited. 無断転載禁止



8 年月日・時刻が正しく表示されていたら 筐体の電源をOFFにしてください。



※本資料の記載内容を許可なく複製、外部に転載する行為を禁止致します。



Unauthorized reproduction prohibited. 無断転載禁止

⑤ユーザーデータの復旧

1 ゲームボードのUSBポート5にデータバックアップ用USBメモリー を挿しこみます。



データバックアップ用 USB メモリー ラベル面に「MDA-U0076」と 記載



2 筐体の電源スイッチをONにします。



USBメモリー

キャビネット 2-3 側

Unauthorized reproduction prohibited. 無断転載禁止

⑤ユーザーデータの復旧

3 ゲームが起動したらメインテストボタンを押します。メインリ セットボタンを押して「テストモード」を選択し、メインテストボタン を押してメインテストモード画面を表示します。



メインテストボタンが押されると、画面の中心に テストメニューの選択画面が表示されます。 > テストモード メダルイン キャンセル

4 メインリセットボタンを押して「MAINTENANCE DATA」を選択し、 メインテストボタンを押してメンテナンスデータ画面(メイン)を表示 します。

MAIN	TEST MODE							
	<pre>> SOFT METER MAINTENANCE DATA SETUP TEST WENU SERVICE SETTING CLEAR BACKUP DATA VERSION INFORMATION SYSTEM TEST</pre>							
	[EXIT]							
	テストモードを終了し、通常ゲームに戻ります。							
	****/**/** **`**`** ROM VERSION *:** KEYCHIP ID **********************************							
TEST:決定 RESET:選択 レッ釣りGO! Copyright (C) SEGA								

※本資料の記載内容を許可なく複製、外部に転載する行為を禁止致します。

Unauthorized reproduction prohibited. 無断転載禁止

⑤ユーザーデータの復旧

5 メインリセットボタンを押して「USB STORAGE」を選択し、メ インテストボタンを押してUSB ストレージ画面(メイン)を表示しま す。

6 メインリセットボタンを押して「USER DATA RECOVERY」を選択し、メインテストボタンを押してユーザーデータリカバリー画面 (メイン)を表示します。

	MAINTENANCE DATA	
> [SECURITY DATA TROUBLE LOG TROUBLE COUNT USB STORAGE EXPIRED ID	
[EXIT]
Bのバックアッ	プデータからの書き	戻しを行います。
TE	ST:決定 RESET:通 レッ釣りGO! Copyright(C)SEGA	建択
	> [[Bのバックアッ]	MAINTENANCE DATA SECURITY DATA TROUBLE LOG TROUBLE COUNT USB STORAGE (EXIT EXIT EXIT EXIT EXIT EXIT TEST: 決定 RESET: 3 レッ約りGO ! Copyright (C)SEGA

メンテナンスデータ画面(メイン)

MAIN	USB STORAGE									
	[USB FORMAT > [USER DATA RECOVERY]								
	[FXIT	1								
		, t								
TEST:決定 RESET:選択 レッ釣りGD! Copyright (C) SEGA										

Unauthorized reproduction prohibited. 無断転載禁止



10 バックアップデータの書き戻しが完了すると、完了のメッセージ

と「OK」が表示されます。

メインテストボタンを押し、ユーザーデータリカバリー画面(メイン)に戻ります。

※本資料の記載内容を許可なく複製、外部に転載する行為を禁止致します。

Unauthorized reproduction prohibited. 無断転載禁止

⑤ユーザーデータの復旧

11 メインリセットボタンを押して「EXIT」を選択、メインテストボ タンを押して決定、を繰り返してメインテストモード画面(メイン)に戻 ります。

12 メインリセットボタンを押して「SETUP」を選択し、メインテストボタンを押してセットアップ画面(メイン)を表示します。 「ID EXPIRATION SETTING」のページに入ます。

■ページまでの手順

「MAIN: TEST MODE」→「SET UP」→「ID EXPIRATION SETTING」

「手順②-4」でメモまたは撮影した写真を確認し、筐体に登録されて いる全ユーザーデータの登録人数に差異がないか確認してください。 差異がなければ、ユーザーデータの復旧ができております。

※「REGISTERED NUMS」が、筐体に記録されている全ユーザーデータの人数です。

13 メインリセットボタンを押して「EXIT」を選択し、メインテスト ボタンを押してセットアップ画面(メイン)を表示します。



メインテストモード画面(メイン)

MAIN	ID EXPIRATI	ON SETTI	NG			
[[[EXPIRATION DATE SET DEFAULT]]	**DAYS			
] <	EXIT]				
	SETUPに戻	ります。			確認	
	REGISTERED NUMS		***/***			
TEST:決定 RESET:選択 レッ約りGO! Convribet(C)SERA						
	oopyr ran	10,0L0A				
ID 期限設定面	画面(メイン)			2	

 6 テストモードの各種設定値の再設定
 1 手順「①テストモードの各種設定値・データ類の記録」で控えた メモまたは撮影した写真を参照して各種再設定を行ってください。

ページまでの手順
 「MAIN: TEST MODE」
 ケーム設定(メイン)
 「SET UP」→「GAME SETTING」→「MAIN」
 ゲーム設定(サテライトー括)
 「SET UP」→「GAME SETTING」→「ALL SATELLITE」
 音量設定
 「SET UP」→「VOLUME SETTING」
 チルト感度設定(メイン)
 「SET UP」→「TILT SETTING」
 閉店設定
 「SET UP」→「CLOSE SETTING」
 □Dの有効期限設定
 「SET UP」→「ID EXPIRATION SETTING」

■ページまでの手順 「SATELLITE:TEST MODE」 ●チルト感度設定(サテライト) 「SET UP」→「TILT SETTING」



Unauthorized

reproduction prohibited. 無断転載禁止

セットアップ画面(メイン)

⑥テストモードの各種設定値の再設定

2 「レッ釣りGO!」取扱説明書を参照して、以下の設定を行います。

●JP網のキャリブレーション再設定とメダルリセット 7-1-8 網のキャリブレーション P.153~P.156

テストモード内のデータが消去されたことで再設定が必要になります。 網のキャリブレーションを行わなかった場合、JP払い出し時に網が正しく可動 できず、エラーが発生する可能性があります。また網の中のメダルとゲーム内 で把握していた網の中のメダルに差異が発生することによって最悪の場合、網 の中からメダルがあふれる可能性があります。



「レッ釣りGO!」取扱説明書

Unauthorized

reproduction prohibited 無断転載禁止

⑥テストモードの各種設定値の再設定

3 サテライトテストボタンを押します。サテライトリセットボタン を押して「テストモード」を選択し、サテライトテストボタンを押して サテライトテストモード画面を表示します。

4 「**レッ釣りGO!」サービスマニュアル**を参照して、以下の設定を行 います。

●フィッシングチャレンジに使用する赤いレバーの設定(全席実施) 3-2-3-A CONTROL LEVER SETTING P.153

テストモード内のデータが消去されたことで再設定が必要になります。 設定を行わなかった場合、ゲーム上の魚を釣るゲームでユーザー自身で方向を 狙って餌を投げ入れることができなくなります。 ゲームの面白さに直結するので全サテライトで再設定が必要です。



用する前に、本書を熟読し、内容を理解してから使用して 読んだあとも、本製品の近くに保管し、いつでも参照できるよう

「レッ釣りGO!」サービスマニュアル



サテライトテストボタンが押されたサテライトに 合わせた場所、文字の角度で表示されます。

31

Unauthorized reproduction prohibited 無断転載禁」

ゲームボード(Nu SX基板)交換時 及び電池切れ発生時の作業について



■ゲームボード(Nu SX基板)交換時の作業

ゲームボード(Nu SX基板)交換時の復旧作業フローは、本誌P.5の作業フローを引用して以下になります。 手順①と②の対応は不可能、手順③は不要ですがデータバックアップ用USBメモリーを取り付けずに筐体通電を 行ってソフトインストールを行い、手順④の作業から行う必要があります。 手順⑤のユーザーデータの復旧は、データバックアップ用USBメモリーに 更新保存されている最新版を使用するしか手段はありません。



■電池切れ発生時の作業

電池切れが発生した際の復旧作業フローは、本誌P.5の作業フローを引用して以下になります。(手順①と②の対応 は不可能)

手順⑤のユーザーデータの復旧は、データバックアップ用USBメモリーに更新保存されている最新版を使用するしか手段はありません。



その他エラー対応

※本資料の記載内容を許可なく複製、外部に転載する行為を禁止致します。

■BIOSエラー画面「CMOS Checksum Bad!!!」エラー表示

筐体の再起動でも復旧しない場合は、以下の作業を行ってください。

①USB端子(Type-A)仕様のキーボードを準備します。



②ゲームボードの開いているUSBポートにキーボードを接続します。

③キーボードの「F2」キーを押します。

④ゲームが起動します。



Unauthorized

reproduction prohibited 無断転載禁止



USBポート



【改訂版】 「レッ釣りGO!」「ガッ釣りGO!」 リチウム電池交換願い

第2版 2023年8月21日

株式会社セガ

※本資料を店内に掲出したり、POPとして使用する行為を禁止致します。
※本資料の記載内容を許可なく複製、外部に転載する行為を禁止致します。
※本資料に記載の仕様・概要は予告なく変更される場合があります。