

100&メダル ヒョーザン！！ 2段目抽選機 取外し 要項

(株)セガ・ロジスティクスサービス



作成
2023/10/17

！！注意点！！




- ・本製品の部品供給、およびサービスマンによる訪問対応は2022年2月末を持って終息しております。
- ・本書は弊社サービスマンが対応していた「100&メダルヒョーザン！！」2段目抽選機ユニットの取外までの手順を記したものになります。
- ・2段目抽選機ユニットの分解については本書では記載なく、またサポートしかねることをご承知おきください。
- ・作業についてはあくまでお客様の自己責任にてお願いいたします。
- ・本書に則った作業を実施しても、必ずしも復旧・稼働をお約束できるものではありません。
- ・作業中における事故、火災等のトラブルが発生しても、弊社ならびにセガ社は一切の責任を負いません。

1


サービスマニュアル「3-5-1 TEST MENU」【MECHA TEST】●FIELDM TESTを参照し
1段目抽選機を回転させ、サポートバー・エスカレーターが図の位置になるように停止してください。
停止後、筐体の電源を落とし、両サイドのエスカレーター・サポートバーを取り外してください。
サポートバーの取り外し後は進んで、ファーストウォール・オッズシートを取り外してください。
(取扱説明書 15-4-1 リフターの取り外し 手順1～12 参照)




- 2 取扱説明書 15-3-1 再抽選メカの交換 1～12を参照にセカンドウォール・再抽選メカを取り外し
更に取扱説明書 15-3-2 サードモーターの交換 手順1～4を参照に再抽選メカブラケットを取り外します。



3 該当席のサイドドアを外します。下の図は1番席になります。



4 下図の赤○箇所のネジを外し、青○箇所のネジを緩めます。



緩めるネジ

5

手順3で外したサイドドア側から筐体内を覗きこみ、内上を覗くと黒いチューブで覆われたコネクタが3つあるので、そちらを外します。そうすることで写真の形で2段目抽選機が筐体から取り外せます。



黒いチューブで覆われたコネクタ 3つ
YL15P YL12P SM10P

6

元の手順を追って2段目抽選機を戻して組付け直しが完了しましたらサービスマニュアル「3-5-1 TEST MENU」【MECHA TEST】●FIELDM TESTにて「2ND STG ANGLE」をONにボール1個をリフター入口に置いて、リフターまでスムーズに転がっていくかを確認する。また外したボールは**元の位置に戻さないとエラーになります**のでご注意ください。

